

MONTERINGSVEJLEDNING:

BACK-LIGHT

Tillykke med dit nye Back-Light fra J.N. Bech.

Vi håber, dit nye Back-Light vil give dig mange års eksklusiv effekt belysning i dit hjem.

KONTROLLER SPEJLET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES

Back-Light monteres på væggen.

Mærk din ønskede position op, hvor Back-Light skal monteres. Bor 6 mm huller i væggen til det antal spejlophæng, som er monteret på spejlet. Placer rawpluggene i hullerne, som passer til væggens materiale. De medfølgende rawplugs passer til en muret væg. Når rawpluggene er i hullerne, skrues krogene i. Tjek at de sidder fast!

Forbind 220V ledningen fra LED strømforsyningen til el-udtaget i væggen.

VIGTIGT!!

SLUK FOR HOVEDRELÆET før montering af LED strømforsyning til el-udtaget.

Back-Light spejlet kan kortslutte ved forkert montering.

Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis du har den mindste tvivl vedrørende tilslutning.

Hæng Back-Light spejlet op på vægbeslagene. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering.

Vær opmærksom på at spejlet sidder solidt på alle beslag.

God fornøjelse med dit nye BACK-LIGHT!

Tekniske specifikationer vedr. BACK-LIGHT - se venligst [bech-glas.dk](http://www.bech-glas.dk).